



TECHNO

01 БРЕНД

TECHNO (Техно) — торговая сеть ведущих производителей бытовой техники Беларуси, а также собственной торговой марки TECHNO.

Утверждается, что TECHNO использует свой опыт работы с бытовой техникой и производит продукцию только на предприятиях, подтвердивших качество своей продукции многолетним сотрудничеством с самыми известными в мире торговыми марками бытовой техники и электроники.

Компания позиционируется, как социально ориентированная, направленная на доступность домашнего комфорта для каждого.

TECHNO выбирает и производит аналоги самых актуальных моделей бытовой техники. От разработки дизайна до поступления новой модели в продажу специалистам компании требуется менее 5 месяцев.

TECHNO не следует общепринятому принципу получения основной прибыли за счет высокой добавленной стоимости бренда. Возможно, они выбрали самую необычную стратегию — затратам на рекламу компания предпочитает инвестирование части прибыли в открытие новых торговых точек.

Название бренда происходит от прилагательного технологичный (wiki: позволяющий использовать, чтобы подчеркнуть направленность компании на предоставление конечному покупателю экономически доступных технологий создания комфорта.

В логотипе бренда использована стилистика Porsche, дополняя бренд посылом к современному дизайну, высокому качеству производства и надёжности.



02

НАША ПРОДУКЦИЯ



TECHNO MM720CP2

Микроволновые печи

~~243,10 BYN~~

187,00 BYN



TECHNO MM720CSTE

Микроволновые печи

~~232,70 BYN~~


179,00 BYN



Микроволновые печи

TECHNO MM720CP2

Серый цвет



Комплектация

Печь
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Кольцо роликовое
Стеклянное блюдо
Упаковка



TECHNO

CONDITIONS FOR SAFE USE: TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY, DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS OVEN WITH AN OBJECT CAUGHT IN DOOR, IF DOOR IS DAMAGED, DOOR, HINGE, LATCH OR SEALING SURFACE DOES NOT CLOSE PROPERLY, DO NOT OPEN DOOR IMMEDIATELY AFTER HEATING.

▶▶ МОЩНОСТЬ



PRECAUTIONS FOR SAFE USE TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS OVEN WITH (A) OBJECT CAUGHT IN DOOR (B) DOOR
THAT DOES NOT CLOSE PROPERLY (C) DAMAGED DOOR, HINGE, LATCH, OR SEALING SURFACE

МОЩНОСТЬ



ВРЕМЯ



TECHNO MM720CP2

Белый цвет



Комплектация

Печь
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Кольцо роликовое
Стеклянное блюдо
Упаковка





МОЩНОСТЬ(Вт)



ТАЙМЕР РАЗМОРОЗКА(кг)



TECHNO

МОЩНОСТЬ (Вт)



ТАЙМЕР

РАЗМОРОЗКА (кг)




02

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-изготовитель	Беларусь
Бренд	TECHNO
Тип	Микроволновая печь

Основные

Объем, л	20
Диаметр поворотного стола, см	25,5
Макс. мощность СВЧ, Вт	700
Количество уровней мощности	5
Технология СВЧ	с поворотным столом
Внутреннее покрытие микроволновой печи	эмаль
Размеры, мм	440x340x260
Программы приготовления	разморозка, разогрев



5 уровней
мощности

справятся
с любой задачей

02

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление

Управление	→	механическое
Открывание дверцы микроволновой печи	→	распашная
Направление открывания дверцы	→	с открытием налево
Открывание дверцы микроволновой печи	→	кнопка
Особенности микроволновой печи	→	внутреннее освещение, таймер, подача звука
Системы защиты	→	защита от включения при открытой дверце

Дополнительные

Гарантийный срок	→	1
Цвет	→	серебристый
Расположение	→	отдельностоящая
Глубина, см	→	26
Ширина, см	→	44
Высота, см	→	34

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращаться по месту покупки либо по номеру 8 (029) 221-20-58

Штамп
магазина

Наименование

Зав. №

Модель

Гарантия

Дата продажи

Наименование предприятия торговли и его адрес

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен, товар мною осмотрен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

• СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ •

TECHNO ATLANT S-VIDEO

Гарантия на устройство действительна при наличии следующих документов:

- документ, подтверждающий покупку (кассовый чек или накладная);
- действительный гарантийный талон заполненными полями.

При передаче оборудования на обслуживание должны быть передан полный комплект поставки открытая (в том числе упаковка закрытая).

кументов, по дате продажи на обслуживание. Не несут ответственности обо-

и гарантируемые и в ии покупке про- рт за

Бесплатно

Гарантийный срок составляет – 12 месяцев с даты продажи, если иное не указано в поле для заполнения «срок гарантии». Гарантийный срок на аксессуары – 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на прочие принадлежности и расходные материалы, которые могут поставляться в комплекте с устройством (съемной аккумуляторная батарея, кассеты, ганты, крепления и держатели, переходники, чехлы, защитные пленки и стекла, насадки, средство ухода и хранения, средства монтажа и т.д.)

Гарантия не распространяется на следующий случай:

– дефекты и повреждения оборудования (царапины, сколы, трещины и т.п.) возникли в результате нарушения правил пользования оборудованием, изложенные в руководстве пользования;

– дефекты и повреждения оборудования возникли в результате разборки, ремонта или любых работ и модификации лицами, неуполномоченными на проведение таких работ производителем;

– дефекты и повреждения возникли в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (стихи, пожары, природные бедствия и т.п.);

– если серийный номер, номер IMEI, заводская пломба повреждены или отсутствуют;

– если программное обеспечение оборудования было изменено, в том числе установкой не одобренных производителем сторонних приложений, что повлекло поломку или необратимое нарушение функционирования устройства;

– гарантийная печать, гарантийная наклейка или серийный номер устройства удалены, испорчены, истерты или повреждены;

– загрязнения, попадание влаги, пыли в результате которого ухудшилось качество звука наушников/динамиков/микрофона не является гарантийным случаем.

По окончании гарантийного срока ремонт осуществляется на платной основе.

• СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ •

TECHNO ATLANT S-VIDEO

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращается по месту покупки либо по номеру 8 (029) 221-20-58

У • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУ

TECHNO ATLANT S-VIDEO

Наименование

Модель

Дата продажи

Наименование предприятия торговли и его адрес

Зав. №

Гарантия

Штамп
магазина

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращается по месту покупки либо по номеру 8 (029) 221-20-58

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен, товар мною осмотрен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

У • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУ

TECHNO ATLANT S-VIDEO

У • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ • СПАСИБО ЗА ПОКУ

TECHNO ATLANT S-VIDEO

Гарантийные обязательства

Этот документ подтверждает высокое качество и безупречное функционирование данного устройства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации устройства, которые изложены в руководстве пользователя и в данном гарантийном талоне. В ходе эксплуатации не допускаются механические повреждения, попадания внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкости.

При покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона.
Гарантийное обслуживание осуществляется в официальных сервисных центрах, адреса которых указаны в гарантийном талоне. В случае выявления недостатков (отклонения от требований нормативных документов) в течение гарантийного периода потребитель имеет право на бесплатное обслуживание согласно требованиям действующего законодательства Республики Беларусь о защите прав потребителей.

Условия гарантии

Гарантия на устройство действительна при наличии следующих документов:

- документ, подтверждающий покупку (насовый чек или накладная);
- действительный гарантийный талон, заполненный покупателем.

При передаче оборудования на обслуживание должен

быть передан полный комплект поставки открытая (в том числе упаковка закрытая).

В случае утери всех документов, по которым можно установить дату продажи, покупатель лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание. Производитель и продавец не несут ответственности за потерю информации потребителем при использовании оборудования.

В случае если на протяжении гарантийного срока устройства эксплуатировалось с нарушением правил, изложенных в руководстве пользователя и в данном гарантийном талоне, или покупатель не следовал рекомендациям производителя, ремонт осуществляется за счет покупателя. Обновление программного обеспечения устройства, а также сброс всех пользовательских настроек является обязательным для устройств, поступивших в авторизованный сервисный центр.

Сроки гарантии

Гарантийный срок составляет – 12 месяцев с даты продажи, если иное не указано в поле для заполнения «срок гарантии». Гарантийный срок на аксессуары – 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на прочие принадлежности и расходные материалы, которые могут поставляться в комплекте с устройством (съемная аккумуляторная батарея, карты памяти, крепления и держатели, переходники, чехлы, защитные пленки и стекла, наклейки, средство ухода и хранения, средства монтажа и т.д.).
Срок эксплуатации – 24 месяца.

Гарантия не распространяется на следующий случаи:

- дефекты и повреждения оборудования (гарантия, условия, условия и т.д.) возникли в результате нарушения правил пользования оборудованием, изложенные в руководстве пользователя;
- дефекты и повреждения оборудования возникли в результате разборки, ремонта или любых доработок и модификаций лицами, неуполномоченными на проведение работ производителем;
- дефекты и повреждения возникли в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (стихи, пожары, природные бедствия и т.д.);
- если серийный номер, номер IMEI, заводская пломба повреждены или отсутствуют;
- если программное обеспечение оборудования было изменено в том числе установкой не одобренных производителем сторонних приложений, что повлекло поломку или необратимое нарушение функционирования устройства;
- если гарантийная печать, гарантийная наклейка или серийный номер устройства удалены, исправлены, исторчены или повреждены;
- загрязнение, попадание влаги, пыли, в результате которого ухудшилось качество звука наушников/динамиков/микрофона не является гарантийным случаем.

По окончании гарантийного срока ремонт осуществляется на платной основе.